



## フロントリップスポイラー 取扱説明書

取り付けは必ず専門ショップにてお願いします。  
本製品は下記に示す車両にのみ取り付け可能です。

商品名	匠プロジェクト フロントリップスポイラー
用途	自動車部品
メーカー・車種・エンジン型式	スバル WRX STI CBA-VAB EJ20 スバル WRX S4 DBA-VAG FA20
年式	VAB 2014年8月～2019年12月 VAG 2014年8月～2021年1月

本書は取り付け作業前に必ずお読みください。

### はじめに

- ・この度は匠プロジェクトフロントリップスポイラーをお買い上げいただきありがとうございます。  
取り付けは必ず専門業者に依頼し、取り付け後は本書に記載されている内容を守り安全にご使用ください。
  - ・本製品を使用して生じた損害や、脱着工賃およびそれに付随する費用、また自動車を使用することができないことによる損失等につきましては、一切の保証はいたしかねます。
  - ・車輛には組付けの個体差等のばらつきがあります。取り付け、塗装前に車輛に本製品の仮合わせをしてください。加工、塗装後の返品、クレームには一切応じません。
  - ・本製品の取り付け作業中に生じた損害などにつきましては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ※「匠」は生産の都合上、商品表面に小傷やカーボンの織目の一定でない箇所が存在する場合がありますのであらかじめご了承ください。

※「匠」は UV カット効果のある「表面クリアゲルコート仕上げ」でのデリバリーとなります。

屋外保管の車両の場合は、より耐候性の高い「表面クリア塗装仕上げ(オプション)」での装着を強くお勧めいたします。

## 取り付け作業を始める前に・・・

- ・STI フロントアンダースポイラー装着車  
→既存のスポイラーの取り外しを行ってください。
- ・STI フロントアンダースポイラー未装着車  
→取り付け用の部品を用意してください。(スバル純正部品:SG517VA001)

## 取り付け作業

### ①バンパーに取付穴をあける

- ・STI フロントアンダースポイラー装着車  
→既存の穴を使用します。  
仮合わせを行い製品の穴と合わない場合は穴を拡大します。
- ・STI フロントアンダースポイラー未装着車  
→製品の仮合わせを行い、取付穴をバンパーにあけます。

### ②取り付ける

- ・STI フロントアンダースポイラー装着車  
→STI フロントアンダースポイラーを固定していたネジとクリップを再使用し、取り付けます。
- ・STI フロントアンダースポイラー未装着車  
→準備した取り付け用部品(スバル純正部品:SG517VA001)を用いて取り付けます。



※製品には工具を入れるサービスホールが開いているので、サービスホールから固定してください